

*Montageanleitung:* **Aktiv-Element 8/4 Falten**  
zur Ionen-NEU-Produktion auf Schiefer- und  
Schindel-Eindeckung

Seite 1/1



Messen und anlöten ...



... unterschieben, Klebe-Schutz-  
Streifen abziehen, andrücken ...



... fertig.

**Hinweis:** Klebung bei > 5 ° C - trocken - staubfrei - fettfrei - vorprimmen!

**Empfehlung:** Querstöße der Aktiv-Elemente zusätzlich mittels Butyl-Klebe-Streifen befestigen.