

Montageanleitung: **Aktiv-Element 8/4 Falten** zur Ionen-NEU-Produktion auf Ziegel-Eindeckung

Seite 1/1



An Ziegelform anpassen ...



... z. B. unter Fenster schieben ...
...oberes Klebe-Schutzpapier entfernen ...



... unteres Schutzpapier abziehen ...



... anrollen ...



... fertig ...



... fertiges Fenster mit Blitzschutz.

Hinweis: Klebung bei > 5 ° C - trocken - staubfrei - fettfrei - vorprimmen!

Empfehlung: Querstöße der Aktiv-Elemente zusätzlich mittels Butyl-Klebe-Streifen befestigen.

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!