

Montageanleitung: **SparTurbo kurz 39 - 1/2 Schale** für Ton- und Betonziegel

Seite 1/1



Halbschale auflegen ...



... erste Federklammer setzen ...



... fertig montiert!