

Montageanleitung: **Turbo kurz 39** für Ton- und Betonziegel

Seite 1/1



1 First-Element auflegen ...



2 ... ausmitteln, festklammern ...



3 ... fertig!

Nie mehr Algen und Moose auf dem Dach · Für neue und alte Dächer geeignet · Beugt Frostschäden vor!